

EXERFIT

**BRUKSANVISNING
för
EXERFIT Massage seat**



BUILT FOR HEALTH

Exerfit Massage Seat har et unikt stroppsystem som gör att sätet kan fästas till nästan alla stolar. Lägg stropparna över stolen och justera stropparna så at säkerheten upprätthålls.

Av/på-knapp

För att köra i gång massagefunktionerna, trycka först på av/på-knappen. L.E.D.indiaktorn vill ljusa upp och bekräfta ditt val. För att stänga av dom samma funktionerna, trycka på knappen igen. L.E.D.- indikatorens vill blinka medan massagemekanismen returnerar till sitt lägsta nivå innan den stängs av helt.

MÄRK: Massagemekanismen vill alltid "parkera" på den lägsta nivån. Den vill ligga på denna position när maskinen inte är i gång. Om den elektriska försörjningen blir störd när du kör i gång maskinen igen vill mekanismen "parkera" eller flytta sig til den lägsta nivån.

STRÖMSLADD

Massagesätet använder et standard AC-adapter som följer med maskinen.

DEMO-KNAPPEN

För en snabb demonstration av alla möjligheter med massagesätet, trycka på demo-knappen. Maskinen vill slutföra en ryggmassage (upp och ner). När det är klart vill maskinen stängas ner automatisk.

ZON-KNAPPAR FÖR MASSAGE

Zon-knapparna gör at massagemekanismerna har speciella zoner av ryggen som mål.

FULL – Massagemekanism tar hele ryggen

UPPER – Massagemekanismen fokuserar från mitten och uppåt

LOWER – Massagemekanismen fokuserar från mitten och neråt

HEAT – När massagen står på, tryck på HEAT-knappen och det röda L.E.D-ljuset vill ljusa. För att välja det bort igen, tryck på knappen igen och ljuset vill släcka. För din säkerhet, heat-funktionen kan inte användas separat utan massageprogram.

För att välja ett massage-område, tryck på knappen för det aktuella området och L.E.D.-ljuset vill ljusa. För att välja det bort, trycka på knappen igen och ljuset vill släcka.

MÄRK: Maskinen stängs ner automatisk efter 15 minuter för din säkerhet om du inte gör något eller inte kommer ihåg att stänga ner maskinen.

STYRKA PÅ SÄTEMASSAGE

Välj intensiteten du vill ha. Det finns 3 möjligheter att välja mellan. Låg (L), medium (M) och hög (H). L.E.D-ljus visar ditt val. För att ändra intensitet, tryck på knappen igen.

UNDERHÅLL

Lagra maskinen

Plassera produkten i sin låda eller et torrt rum. Undvika kontakt med skarpa objekter som kan förstöra produkten. Dra inte sladden runt produkten. Häng inte upp produkten i handkontrollsladden.

Renhåll

Koppla ut strömssladden och låt den nedkylas efter användning. Rengör med mjuk svamp. Låt inte vatten komma i direkt kontakt med sätet. Använd inte någon som helst form av vätska när du rengör maskinen. Använd inte skarpa objekter. Prov inte att reparera massagesätet själv.

VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE

Om det skulle uppstå andra problem av något slag, ber vi dig kontakta NF servicecenter. Här sitter det konsulter med speciell kompetens för att hjälpa dig med frågor som rör produkten, montering eller fel och brister. Du kan även gå till hemsidan www.exerfit.se. Här kommer det att finnas mycket information om produkterna.

VI VILL HELST ATT DU KONTAKTAR OSS INNAN DU EVENTUELLT GÅR TILLBAKA TILL BUTIKEN MED PRODUKTEN:

Kundtjänst: 036-452 53

När du kontaktar oss bör du ha denna bruksanvisning tillhands.

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR

Ring eller e-posta till:

Kundtjänst: 036-452 53

E-post: service@exerfit.se

När du beställer reservdelar är det viktigt att du uppger följande information:

- Träningsredskapets modellnummer
- Produktens namn
- Produktens serienummer
- Beskrivning av önskad reservdel